

## LioN-Link BusHead ProfiNet-IO-Device-Slave



Technisches Handbuch 0940 ESL 601

## Inhaltsverzeichnis

1.	Zu c	diese	m Handbuch	4
1	.1.	Erlä	uterungen zur Symbolik	4
	1.1. 1.1.	1. 2.	Verwendung von Hinweisen Verwendung von Gefahrenhinweisen	4 4
1	.2.	Sich	nerheitshinweise	5
	1.2.	1.	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
1	.3.	Qua	lifiziertes Personal	6
1	.4.	Vers	sionsinformation zum Handbuch	6
2.	Sys	temb	peschreibung	7
3.	Prod	dukti	übersicht	8
3	8.1.	Мос	dulvarianten	8
3	8.2.	Zub	ehör	8
4.	Mor	ntiere	en	. 10
4	.1.	Äuß	ere Abmessungen	. 10
4	.2.	Hinv	weise für die Feldinstallation	. 11
5.	Vero	draht	en	. 12
5	5.1.	Ans	chlussbelegungen	. 12
	5.1. 5.1. 5.1.	1. 2. 3.	PROFINET Ports, M12-Buchse, 4-polig, D-kodiert Power-Anschluss für den BusHead, M12-Stecker, 5-polig Link-Systemanschluss, M12-Kupplung, 5-polig	. 12 . 12 . 13
5	5.2.	Zwis	scheneinspeisung der Versorgungsspannung an LioN-Link I/O-Modulen	. 14
	5.2. 5.2.	1. 2.	T-Verteiler zur Zwischeneinspeisung Hilfsmittel zur Bestimmung des Spannungsabfalls und des Ortes der Zwischeneinspeisung	. 14 . 15
6.	Proj	ektie	rung und Inbetriebnahme	. 16
6	5. <b>1</b> .	GSE	DML-Datei	. 16
6	6.2.	MAG	C-Adressen	. 16
6	6.3.	SNN	ИР	. 16
6	6.4.	Kon	figuration des LioN-Link PROFINET Systems in STEP7	. 17
	6.4. 6.4. 6.4. 6.4. 6.4.	1. 2. 3. 4. 5. 6.	Vergabe eines eindeutigen Gerätenamens Zuweisung des Gerätenamens an den BusHead Gerätetausch ohne Wechselmedium/PG Der Parameter <i>Interchanged Modules</i> Priorisierter Hochlauf Rücksetzen des BusHead auf Werkseinstellungen	. 18 . 18 . 19 . 20 . 22 . 22
7.	Der	integ	grierte Webserver	. 23
Тоо	hniach			



A BELDEN BRAND

7.1.	Die Startseite (Overview)	23
7.2.	Die Konfigurationsseite (Configuration)	24
7.3.	Die Beobachtungsseite (Monitoring)	25
8. Firr	nwareupdate	
9. Ala	m- und Fehlermeldungen des BusHead	27
9.1.	Alarmauswertung in <i>STEP7</i>	27
9.2.	Reaktion des BusHead auf einen Modulausfall ("Ziehen"-Alarm)	27
9.3.	Kanaldiagnosen	
10. Tec	hnische Daten	
10.1.	Allgemeine Daten	
10.2.	Technische Daten zum Bussystem	29
10.3.	Technische Daten der Stromversorgung BusHead Elektronik	
10.4.	LED-Indikatoren	

## 1. Zu diesem Handbuch

Bitte lesen Sie die Montage- und Betriebsanleitung in diesem Handbuch sorgfältig, bevor Sie das LioN-Link-System in Betrieb nehmen. Das Handbuch sollte an einem Ort aufbewahrt werden, der für alle Benutzer zugänglich ist.

Die in diesem Handbuch verwendeten Texte, Abbildungen, Diagramme und Beispiele dienen ausschließlich der Erläuterung zur Bedienung und Anwendung des PROFINET-BusHeads der Baureihe LioN-Link.

Sollten sich weitergehende Fragen zur Installation und Inbetriebnahme der Geräte ergeben, sprechen Sie uns bitte an. Wir stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Belden Deutschland GmbH – Lumberg Automation – Im Gewerbepark 2 58579 Schalksmühle Tel. +49 (0) 23 55 / 5044-000 Fax +49 (0) 23 55 / 5044-333 support-automation@belden.com www.lumberg-automation.com

Lumberg Automation behält sich vor, jederzeit technische Änderungen oder Änderungen dieses Handbuches ohne besondere Hinweise vorzunehmen.

## 1.1. Erläuterungen zur Symbolik

#### 1.1.1. Verwendung von Hinweisen

Hinweise auf wichtige Informationen sind besonders gekennzeichnet. Sie werden wie folgt dargestellt:



#### 1.1.2. Verwendung von Gefahrenhinweisen

Gefahrenhinweise werden wie folgt gekennzeichnet:



**GEFAHR:** 

Bei Nichteinhaltung entsprechender Vorsichtsmaßnahmen besteht eine Gefahr für Leben und Gesundheit des Anwenders.



ACHTUNG:

Die Nichtbeachtung von Vorsichtsmaßnahmen kann eine mögliche Beschädigung von Geräten und anderen Sachwerten zur Folge haben.

## 1.2. Sicherheitshinweise

#### 1.2.1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die in diesem Handbuch beschriebenen Geräte dienen als dezentrale Ein-/Ausgabe-Baugruppen in einem PROFINET-Netzwerk.

Unsere Produkte wurden unter Beachtung der Sicherheitsnormen entwickelt, gefertigt, geprüft und dokumentiert. Bei Beachtung der für die Projektierung, die Montage und den bestimmungsgemäßen Betrieb beschriebenen Handhabungsvorschriften und sicherheitstechnischen Anweisungen gehen von den Produkten im Normalfall keine Gefahren für Personen oder Sachen aus.

Die Module erfüllen die Anforderungen der

- EMV-Richtlinie (89/336/EWG, 93/68/EWG und 93/44/EWG)
- Niederspannungsrichtlinie (73/23/EWG)

Sie sind ausgelegt für den Einsatz im Industriebereich. Die industrielle Umgebung ist dadurch gekennzeichnet, dass Verbraucher nicht direkt an das öffentliche Niederspannungsnetz angeschlossen sind. Für den Einsatz im Wohnbereich, in Geschäfts- und Gewerbebereichen sind zusätzliche Maßnahmen zu treffen.



#### Warnung!

Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen durchzuführen.

Die einwandfreie und sichere Funktion des Produkts erfordert einen sachgemäßen Transport, Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorgfältige Bedienung.

Der bestimmungsgemäße Betrieb des Gerätes ist nur bei vollständig montiertem Gehäuse gewährleistet. Alle an dieses Gerät angeschlossenen Geräte müssen die Anforderungen der EN 61558-2-4 und EN 61558-2-6 erfüllen.

Projektierung, Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Prüfung der Geräte dürfen nur von einer anerkannt ausgebildeten Elektrofachkraft, die mit den Sicherheitsstandards der Automatisierungstechnik vertraut ist, durchgeführt werden.

Bei der Projektierung, Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Prüfung der Geräte müssen die für den spezifischen Einsatzfall gültigen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften beachtet werden.

Es dürfen nur Leitungen und Zubehör installiert werden, die den Anforderungen und Vorschriften für Sicherheit, elektromagnetische Verträglichkeit und ggf. Telekommunikations-Endgeräteeinrichtungen sowie den Spezifikationsangaben entsprechen. Informationen darüber, welche Leitungen und Zubehör zur Installation zugelassen sind, erhalten Sie von Lumberg Automation oder sind in diesem Handbuch beschrieben.

## 1.3. Qualifiziertes Personal

Die Anforderungen an das Personal richten sich nach dem von ZVEI und VDMA beschriebenen Anforderungsprofil.

Nur Elektrofachkräfte, die den Inhalt dieses Handbuches kennen, dürfen die beschriebenen Produkte installieren und warten. Dies sind Personen, die

- aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnis und Erfahrung sowie Kenntnis der einschlägigen Normen die auszuführenden Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen können.
- aufgrund einer mehrjährigen Tätigkeit auf vergleichbarem Gebiet den gleichen Kenntnisstand wie nach einer fachlichen Ausbildung haben.

Eingriffe in die Hard- und Software unserer Produkte, soweit sie nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, dürfen nur durch Lumberg Automation vorgenommen werden.



#### Warnung!

Unqualifizierte Eingriffe in die Hard- oder Software oder die Nichtbeachtung der in diesem Handbuch gegebenen Warnhinweise können schwere Personen- oder Sachschäden zur Folge haben.

## 1.4. Versionsinformation zum Handbuch

Index	Erstellt	Geändert	Geändert	Geändert	Geändert	Geändert
Versionsnummer	V1.0	V1.1	V1.2			
Datum	01.06.2010	09.07.2014	29.08.2014			
Name/Abteilung	Knipp/PM	Knipp/PM	Knipp/PM			

## 2. Systembeschreibung

LioN (Lumberg-i/o-Network) Link ist ein modulares System für den dezentralen Einsatz in rauer Industrieumgebung zur einfachen Handhabung der I/O-Daten in einem übergeordneten Bussystem. Es eignet sich besonders für Einsatzstellen mit hoher I/O-Konzentration auf verteilten Baugruppen.

Durch die sehr kompakten Abmessungen und das geringe Gewicht ist der Einsatz auch bei begrenzten Platzverhältnissen und auf Handlinggeräten realisierbar. Als Schutzart bietet LioN-Link IP 67.

Das LioN-Link-System besteht aus dem BusHead – die Verbindung zum übergeordneten Feldbus – und den verschiedenen feldbusunabhängigen I/O-Modulen. Die maximale Ausdehnung des Link-Systems beträgt 100 m je Link-Anschluss (zwei Anschlüsse je BusHead => Gesamtausdehnung 200 m).

Jeder Strang kann mit bis zu 15 I/O-Modulen erweitert werden. Der Abstand zwischen zwei Link-Teilnehmern ist beliebig. Die zulässige Gesamtlänge je Strang darf jedoch nicht überschritten werden. Bei Ausnutzung der maximalen Ausdehnung ist eine zusätzliche Einspeisung der Versorgungsspannung System/Sensorik über T-Stücke und/oder am letzten Link Teilnehmer möglich.

Um die zulässigen Werte für eine sichere Spannungsversorgung der Module einzuhalten ist es erforderlich, jedes System nach den tatsächlichen Gegebenheiten (Anzahl der Module und Sensoren sowie der Leitungslänge zwischen den Modulen) zu berechnen. Hierfür steht eine Berechnungstabelle unter

http://www.beldensolutions.com/de/Service/Downloadcenter/Software\_Lumberg/index.phtml

zur Verfügung. Ein Beispiel finden sie in diesem Handbuch im Kapitel 5.2.2.

Als Link-Leitung empfehlen wir eine Standard-CAN/DeviceNet-Leitung. Geeignet sind auch ungeschirmte 5-polige Leitungen mit Standard-M12 Stecker/-Kupplung. Alternativ können auch Fixcon-Stecker/-Kupplungen verwendet werden.

Bei Einsatz einer ungeschirmten Leitung sollte eine Ausdehnung von 25 m je Link-Anschluss nicht überschritten werden. In Anlagen mit EMV-Belastung (in der Nähe von geregelten Motoren, Umrichtern oder in Schweißanwendungen) ist der Einsatz geschirmter Leitungen (Standard CAN/DeviceNet) erforderlich.

## 3. Produktübersicht

## 3.1. Modulvarianten

Artikelnummer	Beschreibung	I/O-Anschluss	Bauform
LioN-Link BusHead			
0940 ESL 601	BusHead	PROFINET IO	Μ
LioN-Link Module Universa	al I/O digital		
0942 UEM 600	8 In/Out universal	4xM12	S
0942 UEM 650	8 In/Out universal	8xM8	S
0942 UEM 700	16 In/Out universal	8xM12	Μ
0942 UEM 780	16 In/Out universal	Multipolinterface	М
LioN-Link Module Eingang	l digital		
0942 UEM 601	8 ln	4xM12	S
0942 UEM 651	8 ln	8xM8	S
0942 UEM 701	16 ln	8xM12	Μ
LioN-Link Module Eingang	l analog		
0942 UEM 630	I/O-Modul 4A I (0)4–20mA	4xM12	S
0942 UEM 631	I/O-Modul 4A I 0–10V	4xM12	S
LioN-Link Module Ausgang	y O digital		
0942 UEM 602	4 Out	4xM12	S
0942 UEM 612	4 Out (für sicherheits-gerichtete	4xM12	S
	Anwendungen)		
0942 UEM 782	16 Out	Multipolinterface	Μ
LioN-Link Sondermodule			
0942 UEM 620	IO-Link Master	4xM12	S
0942 UEM 783	Motion Drive Control	8xM12	M

#### 3.2. Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung
PROFINET	
0985 342 100/ M	Anschlussleitung für PROFINET, beidseitig konfektioniert mit M12-
	Stecker, gerade, 4-polig, D-kodiert
0985 342 102/ M	Anschlussleitung für PROFINET, einseitig konfektioniert mit M12-
	Stecker, gerade, 4-polig, D-kodiert
0985 342 104/ M	Anschlussleitung für PROFINET,
	beidseitig konfektioniert mit M12-Stecker, gerade, 4-polig, D-
	kodiert und RJ45-Stecker, gerade
LioN-Link Stränge	
0935 253 103/ M	Anschlussleitung für LioN-Link Strang, beidseitig konfektioniert mit
	M12-Stecker, gerade, 5-polig, A-kodiert und M12-Buchse, gerade,
	5-polig, A-kodiert
0935 253 104/ M	Anschlussleitung für LioN-Link Strang, einseitig konfektioniert mit
	M12-Stecker, gerade, 5-polig, A-kodiert
0935 253 105/ M	Anschlussleitung für LioN-Link Strang, einseitig konfektioniert mit
	M12-Buchse, gerade, 5-polig, A-kodiert
0935 253 106/ M	Anschlussleitung für LioN-Link Strang, einseitig konfektioniert mit
	M12-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-kodiert
0935 253 107/ M	Anschlussleitung für LioN-Link Strang, einseitig konfektioniert mit
	M12-Stecker, gewinkelt, 5-polig, A-kodiert



Artikelnummer	Beschreibung
0935 253 108/ M	Anschlussleitung für LioN-Link Strang, beidseitig konfektioniert mit
	M12-Stecker, gewinkelt, 5-polig, A-kodiert und M12-Buchse,
	gewinkelt, 5-polig, A-kodiert
Spannungsversorgung	
RKT 5-228/ M	Anschlussleitung für Spannungsversorgung, einseitig konfektioniert mit M12-Buchse, gerade, 5-polig, A-kodiert
RKWT 5-228/ M	Anschlussleitung für Spannungsversorgung, einseitig konfektioniert mit M12-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-kodiert
RKT 5-226/ P89	Anschlussleitung geeignet zur Zwischeneinspeisung, einseitig
	konfektioniert mit M12-Buchse, gerade, 5-polig, Kontakte 1&3
	belegt, A-kodiert
Konfektionierbare Steckverbinder	
0986 EMC 102	Konfektionierbarer M12-Stecker für PROFINET-Leitung, gerade, 4-
	polig, D-kodiert mit Federzugklemme
RSC 5/9	Konfektionierbarer M12-Stecker für LioN-Link Strang und
	Spannungsversorgung, gerade, 5-polig, A-kodiert
RSCW 5/9	Konfektionierbarer M12-Stecker für LioN-Link Strang und
	Spannungsversorgung, gewinkelt, 5-polig, A-kodiert
RKC 5/9	Konfektionierbare M12-Buchse für LioN-Link Strang und
	Spannungsversorgung, gerade, 5-polig, A-kodiert
RKCW 5/9	Konfektionierbare M12-Buchse für LioN-Link Strang und
	Spannungsversorgung, gewinkelt, 5-polig, A-kodiert
T-Verteiler	
0906 UTP 101	T-Verteiler zum Weiterschleifen der Spannungsversorgung
	Strombelastung beachten!
0906 UTP 104	T-Verteiler zur Neueinspeisung der Spannungsversorgung im Lion-
	Link Strang.
Sonstiges Zubehör	

Technisches Handbuch LioN-Link PROFINET 
 Iumbergautomation

 A BELDEN BRAND

## 4. Montieren

## 4.1. Äußere Abmessungen





## 4.2. Hinweise für die Feldinstallation

Die Module sind auf eine ebene Fläche mit jeweils/mindestens zwei Schrauben zu montieren.

Befestigungsart	Schraube	Anzugsmoment						
Flach	M4x30/35	1,0 Nm						
seitlich	M4x40/70	1,0 Nm						
Bei allen Befestigungsarten ist eine Unterlegscheibe nach DIN 125								
vorzusehen								

#### Wichtiger Hinweis:

Zur Ableitung von Störströmen bzw. für die EMV-Festigkeit verfügt das Modul über ein Erdungsblech.



Es ist erforderlich, dieses Erdungsblech über eine niederimpedante Verbindung mit der Bezugserde zu verbinden. Im Falle einer geerdeten Montagefläche kann die Verbindung direkt über die Befestigungsschraube erfolgen (nicht bei seitlicher Befestigung).

Bei nicht geerdeter Montagefläche oder seitlicher Befestigung ist ein Masseband oder eine geeignete PE-Leitung zu verwenden!

## 5. Verdrahten

5.1. Anschlussbelegungen

## 5.1.1. PROFINET Ports, M12-Buchse, 4-polig, D-kodiert

Farbcodierung der Anschlüsse: grün

3∕		4
۶٥	0)	١
0	٥,	J
2		1

Anschluss	Pin	Signal	Funktion
	1	TD+	Transmit Data +
PROFINET	2	RD+	Receive Data -
Ports P1, P2	3	TD-	Transmit Data +
	4	RD-	Receive Data -



ACHTUNG, Zerstörungsgefahr!

Spannungsversorgung (24 V DC) nie auf die Datenleitungen legen.

## 5.1.2. Power-Anschluss für den BusHead, M12-Stecker, 5-polig

Farbcodierung des Anschlusses: grau

Anschluss	Pin	Signal	Funktion			
	1	+24VDC	System/Sensorik Subbus 1/2 +			
			Buskoppler			
Channing	2	+24VDC	System/Sensorik Subbus 1/2 +			
Spannungs-			Buskoppler			
PusHood/	3	0V	System/Sensorik Subbus 1/2 +			
Suctom		l T	Buskoppler			
System	4	0V	System/Sensorik Subbus 1/2 +			
		•	Buskoppler			
	5	Erde	Erde			

## 5.1.3. Link-Systemanschluss, M12-Kupplung, 5-polig

Farbcodierung der Anschlüsse: orange



Anschluss	Pin	Signal	Funktion					
	1	Drain	Schirm					
Systemburg	2	+24 V	24 V System / Sensorik					
Systemous	3	0 V	0 V System / Sensorik					
Out	4	Data +	Datenleitung +					
	5	Data -	Datenleitung -					
Die 24 V-Spannungsversorgung in den Busanschlüssen wird zur Versorgung								
der Modulelektronik und Sensorik der Systembusteilnehmer verwendet.								



## ACHTUNG, Zerstörungsgefahr!

Spannungsversorgung (+24 V DC) nie auf die Datenleitungen (Data + -> Pin 4, Data - -> Pin 5) legen. Auch das Verpolen der Spannungsversorgung (+24 V DC/0 V) kann zur Zerstörung des Moduls führen.



## Wichtiger Hinweis!

Bei großen Leitungslängen ist eine Zwischeneinspeisung der Versorgungsspannung empfehlenswert, siehe nachfolgenden Abschnitt.

## 5.2. Zwischeneinspeisung der Versorgungsspannung an LioN-Link I/O-Modulen

Bei der Planung einer Maschine oder Anlage muss darauf geachtet werden, dass ab gewissen Leitungslängen eine Zwischeneinspeisung der Versorgungsspannung für die Elektronik- und Sensorik der I/O-Module notwendig sein kann. Bei nicht ausreichender Spannungsversorgung geben die I/O Module eine Diagnosemeldung ab. Die Warnschwelle für die Diagnose liegt bei ca. 19 V DC.

## 5.2.1. T-Verteiler zur Zwischeneinspeisung

Eine einfache Möglichkeit, die Zwischeneinspeisung an einem I/O-Modul herzustellen, ist die Verwendung des T-Verteilers 0906 UTP 104. Dessen interne Beschaltung ist in der folgenden Zeichnung dargestellt. Der T-Verteiler wird auf den Eingang eines LioN-Link I/O-Moduls (M12-Stecker) aufgeschraubt.



# 5.2.2. Hilfsmittel zur Bestimmung des Spannungsabfalls und des Ortes der Zwischeneinspeisung

Für die Berechnung des Spannungsfalls auf der LioN-Link Leitung steht Ihnen eine Berechnungstabelle als Microsoft Exceldatei unter

#### http://www.beldensolutions.com/de/Service/Downloadcenter/Software\_Lumberg/index.phtml

zur Verfügung. Die Tabelle bestimmt anhand der Stromaufnahme der I/O-Module und der Sensorik, sowie den Leitungslängen und Leiterquerschnitten der LioN-Link Stränge, den Spannungsabfall auf der Leitung. Ferner wird das I/O-Modul angegeben, an welchem die Zwischeneinspeisung sinnvoll erscheint.

<b>X</b>	Aicrosoft Excel	- Konfigurato	or Zw-Einspei	sung_ Lio	N-Link_2.	15.xls														_ 6 🛛
	Datei Bearbeiten A	nsicht Einfügen 9 44 I V Do 194	Format Extras D	Daten Eenster	2   7   105a 273	75%		Erution	r 55 Rom	20 9	12		π I ≡		P/ 0/ 000	e ≈,0 ,00   ;	e se i co L A	Frage hi	er eingeben	
1	_ange1 - %	20	- <b>-</b> [ ]	<b>VIE</b> (20) 44 (1)	·* / *   228 *07	1370		Trange	1 33 1011	an	16				33 70 000	► 100 = 10   1				
4		c nelioN-link-	D Svetome in A	E	F it yom Sn		ahfa	ر سرمع ال	K ie von	dor S	M	N	o	P   t der Ster	R R	S	T	U	V W	
2	Austrennung ut	53 EIOIA-EIIIK-	Systems in A	bilaliyiyke	at von sp	annungs	sabia	11 30 11	ie von	uer J	aonn	elasti	aikei	i del Siei	ieneitun	yen				
3	Startwe	erte:	Testversion:	2.15																
4	Uemin für UEM	24,0		Abfrage Zwische	neinspeisung abhi	ingig von STL-	-Typ un o	d StromMo	dxx								Lumberg 1/0	Network		
6	Imax für Bushead Imax für Link-Module	3,0																		
8	Uamax (berechnet)	4,5																		
10	Carriax (Irian, Vorgabe)	3,0	9																	
			0 5	10 15 2	0 25 30	35	: 40	45	50 55	60	65	70	75 4	80 85	90 95	100 100	105	110		
12							Leitung	gslänge im	Link-Zweig	in Meter										
13								Kar	nal-Stron	aufnahr	ne				Summen- strom			Spannungs-		
			Eingangs-	Modultyp	Leitungs-									Modul- strom-	(max. 3,0	Spannungs-	Spannungsfall	fall in [%] bezogen auf		
	Contract Character	Zwischen-	spannung U in		länge	DI7	DIG	DI5	DI4	DI3	DI2	DI1	D10	aufnahme	in	fall	auf Einspeisung	Moduleinspeise-		
14	Buskopf	einspeisung	24.00	0340 PSI 601 Profil	in [m]	DH9 1	DITIO	D115	DHZ	DHI	LING	019	1010	in [A]	IAI	in [v]	Buskopi	spannung		
15																				
16					-	d														
18	Link-Leitung 1		·	STL 253	20										0,47	0,99	4,11	4,11		
19	Modul 1	□ Zwischenseinspeisung	23,01	0942 UEM 600: 4xh	12/80ai Leitur	ngslänge	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,47						
20					Leitun	iler die Link- gslänge in														
21	radi fizikile e M				Meter	eingeben	-								0.00	0.00	0.00	0.00		
22	clink-cellung 2		1	511 235		-	_								0,00	0,00	0,00	0,00		
23	Modul 2	C Zwischeneinspeisung	23,01	kein										0						
24													l							
26	Link-Leitung 3			STL 253 💌											0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Modul 3	C Zwiecheneinspeisung	23,01	kein										0						
21	The second		10000000																	
28	Design streams												L							
30	Link-Leitung 4			STL 253											0,00	0,00	0,00	0,00		
31	Modul 4	C Zwischeneinspeisung	23,01	kein										0						
32																				
33	Link-Leitung 5			STL 253											0.00	0,00	0.00	0.00		
34	Modul 5	C Zwinchenzinsmeinung	23.01	l luis			1							0	10-	14				
35		. survey unpubling	10,62	Lung																
36 37	-				á										-					
38	Link-Leitung 6			STL 253 💌											0,00	0,00	0,00	0,00		
39	Modul 6	C Zwischeneinspeisung	23,01	kein	-									0						
40	hi.		÷																	
41	i ul famile f		alaas Zoevaluli :		a									1	r	- r	1			
Reroi	🔹 🕶 🖓 Formular Spa	nnungstall / Vorga	aben X Stuckliste /										<							2

## 6. Projektierung und Inbetriebnahme

Die auf den nachfolgenden Seiten beschriebene Konfiguration und Inbetriebnahme des LioN-Link PROFINET BusHeads wurde mit Hilfe der *STEP7*-Software der *Siemens AG* durchgeführt. Bei Verwendung eines Steuerungssystems eines anderen Steuerungsanbieters beachten Sie bitte die zugehörige Dokumentation.

## 6.1. GSDML-Datei

Zur Konfiguration des BusHead im Steuerungssystem wird eine GSD-Datei im XML-Format benötigt. Diese kann von unserer Homepage

http://www.beldensolutions.com/de/Service/Downloadcenter/Software\_Lumberg/index.phtml

heruntergeladen werden. Auf Anfrage wird die GSD-Datei auch vom Support-Team zugeschickt.

Die Datei trägt den Namen:

gsdml-v2.2-Lumberg Automation-LioN Link-yyyymmdd.xml,

wobei "yyyymmdd" das Ausgabedatum der Datei wiedergibt.

In *STEP7* legen Sie ein neues Projekt an und öffnen den Hardware Manager *HW-Konfig*. Über den Menübefehl *Extras – GSD-Dateien installieren…* und den nachfolgenden Dialog wird die GSD-Datei installiert. Das LioN-Link System mit PROFINET-BusHead steht anschließend im Hardwarekatalog zur Verfügung.

## 6.2. MAC-Adressen

Der BusHead bekommt bei der Auslieferung drei MAC-Adressen zugewiesen. Diese sind eindeutig und können vom Anwender nicht geändert werden.

#### 6.3. SNMP

Der BusHead unterstützt das Ethernet Netzwerkprotokoll SNMP (Simple Network Management Protokoll). Die Informationen des Netzwerkmanagements werden gemäß der MIB-II (Management Information Base) dargestellt, welche in der RFC 1213 definiert ist.

## 6.4. Konfiguration des LioN-Link PROFINET Systems in *STEP7*

Nach der Installation der GSDML-Datei für den BusHead steht das LioN-Link System im Hardwarekatalog unter *PROFINET IO - Weitere FELDGERÄTE - I/O - Lumberg LioN-Link* zur Verfügung.

Konfigurieren Sie zunächst das Steuerungssystem in gewohnter Weise. Vergeben Sie für den PROFINET Port der Steuerung eine IP-Adresse und Subnetzmaske.

Klicken Sie anschließend im Hardwarekatalog auf die Artikelbezeichnung des BusHead *0940ESL601* und bewegen Sie das System an den PROFINET-Strang der Steuerung.

Fügen Sie nun die am BusHead angeschlossenen I/O-Module des LioN-Link Systems in die Konfiguration ein. Die am Strang 1 angeschlossenen I/O-Module setzen Sie in die Steckplätze 1 bis 15 ein. Die Steckplätze 16 bis 30 füllen Sie mit den I/O-Module des zweiten Strangs. Das Freilassen von Steckplätzen ist erlaubt, Platzhaltermodule sind nicht erforderlich. Allerdings ist die richtige Reihenfolge der I/O-Module zu beachten.

Beide Stränge am BusHead können mit jeweils 15 I/O-Modulen bestückt werden.



## 6.4.1. Vergabe eines eindeutigen Gerätenamens

PROFINET IO-Geräte werden im PROFINET über einen eindeutigen Gerätenamen angesprochen. Dieser kann vom Anwender frei vergeben werden, darf jedoch nur einmal im Netzwerk vorkommen.

Wählen Sie das LioN-Link System in *HW-Konfig* aus und öffnen Sie den Menüpunkt *Bearbeiten – Objekteigenschaften*. Im sich öffnenden Dialogfenster können Sie den Gerätenamen ändern.

Kontrollieren Sie, ob die angezeigte IP-Adresse korrekt ist und sich Steuerung und BusHead im gleichen Ethernet-Subsystem befinden.

Bestätigen Sie die Einstellungen mit OK.

Eigenschaften	- X940ESL601	X
Allgemein		
Kurzbezeichnung:	0940ESL601 PROFINET I/O device interface module for LioN-Link	~
Bestell-Nr. / Firmware: Familie:	0940ESL601 / V01.00 Lumberg LioN-Link	
Gerätename:	X940E5L601	
GSD-Datei:	gsdml-v2.2Lumberg Automation-LioN Link-20090623.xml Ausgabestand ändern	
Teilnehmer PROFINE	T IO-System	
Gerätenummer:	1 PROFINET-IO-System (100)	
IP-Adresse:	192.168.50.2 Ethernet	
IP-Adresse durch	IO-Controller zuweisen	
Kommentar:		
		~
ОК	Abbrechen	Hilfe

#### 6.4.2. Zuweisung des Gerätenamens an den BusHead

Für die Zuweisung des Gerätenamens an den BusHead ist eine Online-PROFINET-Verbindung zwischen dem Programmiergerät und dem BusHead erforderlich.

Wählen Sie das LioN-Link System aus und öffnen Sie den Dialog Zielsystem – Ethernet – Gerätenamen vergeben.



Gerätenamen vergeben	×
Gerätename: Name01 Gerätetyp: Lumberg LioN-	ink
Vorhandene Geräte:	
IP-Adresse MAC-Adresse Gerätetyp Gerätename	Name zuweisen
132.100.30.2 00/02/ci /03/30/03 Edinberg Edinetink Hameon	Teilnehmer-Blinktest
	Dauer (Sekunden): 3 💌 Blinken ein Blinken aus
Inur Geräte gleichen Typs anzeigen     Inur Geräte ohne Namen anzeigen     Aktualisieren     Exportieren	
Schließen	Hilfe

## 6.4.3. Gerätetausch ohne Wechselmedium/PG

PROFINET IO-Geräte, welche die Funktion des Gerätetauschs ohne Wechselmedium oder PG unterstützen, können in einem bestehenden PROFINET-Netzwerk durch gleiche Geräte ausgetauscht werden, ohne ein Wechselmedium oder Programmiergerät benutzen zu müssen. Der IO-Controller übernimmt in diesem Fall die Vergabe des Gerätenamens. Für die Vergabe des Gerätenamens nutzt der IO-Controller die projektierte Topologie und die von den IO-Devices ermittelten Nachbarschaftsbeziehungen.

Der LioN-Link PROFINET BusHead unterstützt die Funktion des Gerätetauschs ohne Wechselmedium/PG.

Die Topologie des Netzwerkes muss für die Verwendung projektiert sein.

Bei der Konfiguration des IO-Controllers in *HW-Konfig* muss die Funktion ausgewählt sein. Durch einen Doppelklick auf den PROFINET IO-Port des Controllers öffnet sich das Eigenschaftsfenster. Aktivieren Sie die Funktion "*Gerätetausch ohne Wechselmedium unterstützen*".

urzbezeichnung:	PN-IO		
erätename:	PN-10		
Schnittstelle	Ethemet		
Adresse:	192.168.50.1		
Vernetzt	ja Eigenschaft	en	
100000			
ommentar:			1
ommentar:			0

Die Verschaltungen der PROFINET-Ports der einzelnen Geräte müssen ebenfalls projektiert werden. Durch den Doppelklick auf den Port eines Gerätes in *HW-Konfig* öffnet sich dessen Eigenschaftsfenster. Im Register *Topologie* werden die Verschaltungen mit den Partnerports anderer Geräte im Netzwerk festgelegt.



A BELDEN BRAND

Port-Verschaltung		
Lokaler Port:	SIMATIC 300(1)\Name01\M12 10/100 MBit/s (X1 Port1)	
Medium:	lokaler Port: Kupfer Partner-Port: Ku	upfer
Kabelbezeichnung:	Kupfer	w.
Partner		
Partner-Port:	SIMATIC 300(1)\PN-I0 (CPU 319-3 PN/DP)\Port 1 (X3 P1)	
Wechseinde Partner-Ports:		~
	<	3
	Hinzulügen Löschen Details	
Leitungsdaten		
C Leitungslänge:	< 100 m 🔄 (Signallaufzeit: 0.30 p	
C. Constanting to A	0.00	



#### **Hinweis!**

Das Austauschgerät muss sich für den Austausch ohne Wechselmedium/PG im Auslieferungszustand (Werkseinstellungen) befinden. Gegebenenfalls müssen die Werkseinstellungen wiederhergestellt werden.

#### 6.4.4. Der Parameter Interchanged Modules

Sie erreichen die Parametereinstellung über den Menüpunkt *Objekteigenschaften – Parameter*. In *HW Konfig* wählen Sie hierzu das LioN-Link System aus. Klicken Sie in der Konfigurationstabelle mit der rechten Maustaste auf die Zeile *Steckplatz 0* und dem PROFINET-Namen des BusHeads.

igenscharten - nameur (k-	/S0)	
Allgemein Adressen Parameter		
🖃 😋 Parameter	Wert	
General head parameters	Accept	

Während der Inbetriebnahme ist es empfehlenswert, den Parameter *Interchanged Moduls* auf der Einstellung ACCEPT zu belassen (Default Einstellung). In diesem Modus ist es möglich, den optimalen Aufbau und die günstigste Verdrahtungslösung für das LioN-Link System zu finden.

#### Technische Änderungen vorbehalten!

Nach Bestimmung der endgültigen Konfiguration sollte diese Einstellung dann auf DO NOT ACCEPT verändert werden, um Vertauschungen von Modulen oder der Verdrahtung sofort zu erkennen und den ordnungsgemäßen Aufbau zu kontrollieren.

Doch auch im Modus ACCEPT ist selbstverständlich ein fehlerfreier Betrieb des Systems und der Austausch defekter Module möglich.



#### Hinweis!

Bei der Einstellung ACCEPT wird bei Neustart des Systems die geänderte Ist-Konfiguration als neue Soll-Konfiguration übernommen. Bei Auswahl DO NOT ACCEPT wird die vorhandene Konfiguration festgeschrieben!

## 6.4.5. Priorisierter Hochlauf

Der priorisierte Hochlauf wird vom BusHead nicht unterstützt. Das Auswahlfeld *Priorisierter Hochlauf* im Fenster *Eigenschaften* – *Interface (X1)* ist daher nicht auszuwählen.

Eigenschaften - In	iterface (X1)	
Allgemein Adressen Synchro	onisation Applikation IO-Zyklus	
Kurzbezeichnung:	Interface	
		<u>^</u>
Bestell-Nr:		
Hardware-Ausgabestand:		
Software-Ausgabestand:		
Name:	Interface	
🗖 Priorisierter Hooklauf	<u></u>	
1 Thomslerker Frochladar	<b></b>	
Kommentar:		
ОК	Abbrech	ien Hilfe

#### 6.4.6. Rücksetzen des BusHead auf Werkseinstellungen

Das Rücksetzen des BusHead auf Werkseinstellungen erfolgt in *STEP7* über den Menüpunkt *Zielsystem – Ethernet-Teilnehmer bearbeiten…*. Nach Durchsuchen der online erreichbaren Teilnehmer und Auswahl des zurückzusetzenden BusHeads wird dieser durch Klick auf den Button *Zurücksetzen* auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

		Online erreichbare Teilnehmer
AC-Adresse:	00-0E-CF-03-30-03	Durchsuchen
-Konfiguration eins	tellen	
IP-Parameter ver	wenden	
IP-Adresse:	192.168.50.2	Netzübergang Keinen Router verwenden
Subnetmaske:	255.255.255.0	C Router verwenden Adresse: 192.168.50.2
Client-ID	C MAC Adresse	C Gerätename
Client-ID:		
Client-ID:	uweisen	
Client-ID:	n	
Client-ID:	uweisen n name01	Name zuweisen
Client-ID:	n n name01 kseinstellungen	Name zuweisen

## 7. Der integrierte Webserver

Der BusHead verfügt über einen integrierten Webserver, welcher Funktionen für die Konfiguration, das Monitoring und die Diagnose des BusHeads selbst und die angeschlossenen I/O-Module zur Verfügung stellt.

Mit Hilfe eines Standard-Webbrowsers kann über eine bestehende TCP/IP-Verbindung auf die bereitgestellten Funktionen zugegriffen werden.

Für die Nutzung des Webservers benötigt der BusHead eine eigene IP-Adresse. Gemäß PROFINET-Standard werden alle PROFINET IO-Geräte mit der IP-Adresse *0.0.0.0* ausgeliefert. Folglich muss dem BusHead vor Verwendung des Webservers eine von der Werkseinstellung abweichende, freie IP-Adresse zugewiesen werden. Die Zuweisung der IP-Adresse kann beispielsweise mit STEP7 erfolgen, siehe Kapitel 6 dieses Handbuchs.

Sofern der IO-Controller die IP-Adresse selbst zuweist, kann die zugewiesene IP-Adresse zum Aufruf des Webservers verwendet werden.

## 7.1. Die Startseite (Overview)

Geben Sie in der Adresszeile Ihres Webbrowsers *http://*, gefolgt von der IP-Adresse ein, z.B. <u>http://192.168.50.2</u>. Falls sich die Startseite des BusHead nicht öffnet, überprüfen Sie Ihre Browser- und Firewalleinstellungen.

© 0940ESL601 - Windows Internet Explorer			_ 🗗 🗙
Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras ?			
C C + 1/192.168.50.2/		💌 🖄 🖘 🔀 Google	P -
🚖 Favoriten 🏾 🎉 0940ESL601		🟠 🔹 🗔 👘 🗁 Seite 🔹 Sicherheit 👻 Extra	s <b>• @ •</b> "
			2
Overview System Information 094	DESL 601:		
Configuration ERTEC:	1//04		
Monitor Firmware-Version SAM7:	1//04		
Hardware-Version:	1101		
Serialnumber:			
Order-ID:	0940ESL601		
Rev. Counter:	34		
Lion Link Information:			
Status Part 1	adapter a		
Number of Submodules Port	2 1		
Active Diagnostics Port 1:			
Status Port 2:	startup		
Number of Submodules Port	2. 2		
Active Diagnostics Port 2:			
Profinet Information:			
Station Name:	name01		
IP_Address	192 168 50 2		
Status Port 1:	deactivated		
MAC ID Port 1:	00:0e:cf:03:30:04		
Status Port 2:	activated		
MAC ID Port 2	00:0e:cf:03:30:05		
		🐻 😜 Internet 🛛 🖓 🕶 🔍 1	100% -

Die Startseite gibt einen Überblick über die System-, Lion-Link- und PROFINET-Eigenschaften des BusHead. Die Systemeigenschaften umfassen Angaben über die Firmwarestände, Seriennummer und einen Zähler (Rev. Counter), der bei jeder Änderung eines Parameters (IP-Adresse, Gerätenamen) auf dem BusHead um eins erhöht wird.

Im Abschnitt "LioN-Link Informationen" finden Sie die Anzahl der angeschlossenen I/O-Module pro Strang, den aktuellen Zustand der beiden LioN-Link Stränge und Angaben über das Vorhandensein einer Diagnose an einem Strang.

## 7.2. Die Konfigurationsseite (Configuration)

Bei Auswahl des Menüpunktes "Configuration" auf der linken Seite des Startfensters werden Sie aufgefordert einen Benutzernamen und ein Passwort einzugeben.

Geben Sie als Benutzernamen "Admin" und als Passwort"Belden601" ein. Achten Sie auf die Groß- und Kleinschreibung. Nach der Eingabe erscheint das folgende Fenster:

© 0940ESL601 - Windows Internet I	Explorer						
Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras ?							
Favoriten 60940ESL601		🛐 • 🔂 - 🗆 👼 • Seite • Sic	herheit 👻 Extras 👻 🔞 👻 🦷				
Iumbergautomation     A BELDEN BRAND		Lumbrey Vietnet	PROFU <sup>®</sup> NET				
Overview	Configuration 0940 ESL 601:						
Configuration	IP_Address 192 168 50 2						
Monitor	Subnetmask: 255.255.255.0						
	Station Name: name01						
	Submit new values: OK						
	Reset to factory settings: OK						
	Load Firmware: Durchsuchen Apply!						
Fertig	1	🗔 😌 Internet	🐴 • 🔍 100% • 🦼				

Sie können auf dieser Seite die IP-Adresse des BusHead, die Subnetzmaske und den PROFINET-Stationsnamen verändern. Die geänderten Werte werden durch einen Klick auf die Schaltfläche "OK" hinter dem Schriftzug "Submit new values" übernommen. Beachten Sie, dass Sie nach der Übertragung der Werte eventuell Ihre Netzwerkeinstellungen und Steuerungskonfiguration anpassen müssen.

Über die Schaltfläche "OK" hinter dem Schriftzug "Reset to factory settings" können Sie den BusHead wieder auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Beachten Sie, dass der PROFINET-Name hierdurch gelöscht wird und die IP-Adresse auf den Wert 0.0.0.0 zurückgesetzt wird.

#### Technische Änderungen vorbehalten!

Ein Firmwareupdate der beiden Mikrocontroller, die in diesem BusHead eingesetzt werden, ist ebenfalls auf dieser Seite möglich. Die Vorgehensweise wird in einem der folgenden Kapitel dieser Anleitung beschrieben und sollte unbedingt beachtet werden.

## 7.3. Die Beobachtungsseite (Monitoring)

Die Seite Monitoring gibt Ihnen einen Überblick über die angeschlossenen I/O-Module in grafischer Form. Für beide LioN-Link Stränge werden die mit dem BusHead verbundenen I/O-Module mit Artikelbezeichnung und Grafik dargestellt.

© 0940ESL601 - Windows Internet E	Explorer						
Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras ?							
					<u> </u>	* 🗙 🛐 Google	hashait ¥ Futura ¥ 🖓 = <sup>38</sup>
Very Pavoriten Very 0940ESL601					1911 · D	j · 🗆 👼 • Sence • Sic	nemeit • Extras • 🚱 •
Lumbergautomation     A BELDEN BRAND						Lumberg X.Wetwork	PROFI <sup>®</sup> INET
Overview	Slot	Modul	Bus 1	Modul	Bus 2		^
Configuration	1	0942UEM650	000000	0942UEM631			
Monitor				00421/EM601			
			[				
	3			_			
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12			_			
	12				[]		
	13			_	[]		~
			1	11	1	0,1	
	1				👩 😜 Interne	et	√a • € 100% •

## 8. Firmwareupdate

Über die Konfigurationsseite des integrierten Webservers ist ein Firmwareupdate der beiden Microcontroller möglich, die in diesem BusHead eingesetzt werden.



#### Wichtiger Hinweis!

Bitte beachten Sie die nachfolgende Beschreibung der Firmwareupdates genau, da ansonsten der Bushead nicht mehr einwandfrei funktionieren kann.

- 1. Trennen Sie den BusHead von allen Verbindungen zu LioN-Link I/O-Modulen indem Sie die M12-Anschlussstecker der beiden Stränge abschrauben.
- 2. Trennen Sie ebenfalls die Verbindung zu Ihrer Steuerung und anderen PROFINET IO-Geräten. Nur der Computer mit dessen Hilfe das Update durchgeführt werden soll, darf am BusHead angeschlossen sein.
- 3. Führen Sie einen Spannungsreset am BusHead durch, indem die Spannungsversorgung kurz unterbrochen wird. Nach dem Start des Updates ist jedoch sicherzustellen, die Spannungsversorgung nicht mehr unterbrochen werden kann.

Die beiden grünen LEDs  $U_{\text{S1}}$  und  $U_{\text{S2}}$  müssen dauerhaft leuchten.

- 4. Stellen Sie sicher, daß der BusHead über eine statische IP-Adresse verfügt, oder vergeben Sie eine IP-Adresse über ein Tool, welches das DCP-Protokoll von PROFINET unterstützt, wie z.B. *STEP 7.*
- 5. Wechseln Sie in Ihrem Browser auf die Konfigurationsseite des integrierten Webservers und wählen Sie über die Schaltfläche "Durchsuchen" die Datei für das Firmwareupdate aus. Die Datei für den Microcontroller SAM7 heißt "0940ESL601\_SAM7.bin" und für den ERTEC-Chip "0940ESL601\_ERTEC.bin". Die Dateinamen dürfen nicht verändert werden.
- 6. Durch einen Klick auf die Schaltfläche "Apply!" wird die Firmwaredatei in den BusHead übertragen. Aufgrund des Umfangs der Firmware für den ERTEC kann dieser Vorgang einige Sekunden dauern. Die Übertragungszeit der SAM7-Firmware ist wesentlich kürzer. Eine Signalisierung der Übertragung durch eine LED-Anzeige erfolgt nicht.
- 7. Nach Abschluss der Übertragung der Firmwaredatei wird diese vom BusHead intern in den nichtflüchtigen Speicher gespeichert. Dieser Vorgang wird durch eine spezielle LED-Anzeige signalisiert. Während eines ERTEC-Updates blinkt nur die DIA-LED. Bei einem Update des SAM7 blinken zusätzlich die LED-Anzeigen U<sub>S1</sub> und U<sub>S2</sub>.
- 8. Nach Beendigung des Updates hört die rote DIA LED auf zu blinken und die beiden LED-Anzeigen U<sub>S1</sub> und U<sub>S2</sub> leuchten wieder dauerhaft grün. Im Browser erscheint die Meldung "LioN-Link Firmware Update successfully completed".
- Nach Beendigung des Updates ist ein Spannungsreset des BusHead erforderlich. Hierzu ist die Spannungsversorgung kurz zu unterbrechen.
   Achtung: Vor einem Spannungsreset ist der Zustand der LED-Anzeigen DIA, U<sub>S1</sub> und U<sub>S2</sub> zu beobachten und das Erlöschen der DIA-LED und das dauerhafte Aufleuchten der LED-Anzeigen U<sub>S1</sub> und U<sub>S2</sub> abzuwarten.
- 10. Sollte für den zweiten Mikrocontroller ebenfalls ein Update verfügbar sein, so sind die Schritte 5 bis 9 mit der entsprechenden Datei zu wiederholen.
- 11. Nach Abschluss aller Updates kann die Verbindung mit den LioN-Link I/O-Modulen, der Steuerung und weiteren PROFINET IO-Geräten wieder hergestellt werden. Beachten Sie, dass der BusHead die aktuelle Konfiguration der LioN-Link I/O-Module erst bei einem Spannungsreset erkennt.

## 9. Alarm- und Fehlermeldungen des BusHead

Erkennt der BusHead einen Fehlerzustand, so löst er eine Alarmmeldung aus. Der BusHead unterstützt Diagnosealarme. Diagnosealarme werden ausgelöst bei Peripheriefehlern, wie zum Beispiel Überlast, Kurzschluss, Drahtbruch.

Wird ein I/O-Modul an einem LioN-Link Strang entfernt oder ist es nicht mehr ansprechbar (Modulausfall, Verbindung gestört, "Ziehen" des Moduls), wird ebenfalls ein Alarm ausgelöst. Man spricht in einem solchen Fall von einem Ziehen-Alarm.

Ein Alarm wird sowohl bei einem kommenden Ereignis (z. B. Sensorkurzschluss), als auch bei einem gehenden Ereignis ausgelöst.

Die Auswertung der Alarme erfolgt in Abhängigkeit des eingesetzten PROFINET IO-Controllers.

#### 9.1. Alarmauswertung in *STEP7*

In *STEP7* wird die Bearbeitung des Anwenderprogramms durch das Auslösen eines Diagnosealarms unterbrochen und ein Diagnosebaustein aufgerufen. Folgende Bausteine werden verwendet:

Ursache des Alarms	OB-Aufruf
Peripheriefehler (Kurzschluss, Überlast, Drahtbruch, Unterspannung eines I/O- Moduls)	OB 82
Ziehen eines I/O-Moduls, I/O-Modul nicht mehr ansprechbar	OB 83
Komplettausfall des Systems	OB 86

Anhand des aufgerufenen OBs und seiner Startinformation werden bereits erste Informationen über die Fehlerursache und Fehlerart geliefert. Detailliertere Informationen über das Fehlerereignis erhalten Sie im Fehler-OB durch den Aufruf des SFB 54 RALRM (Alarmzusatzinfo lesen). Der SFB 54 muss hierzu im jedem Fehler-OB aufgerufen werden.

Ist der aufgerufene Fehler-OB in der CPU nicht vorhanden, so geht diese in den Betriebszustand STOP.

## 9.2. Reaktion des BusHead auf einen Modulausfall ("Ziehen"-Alarm)

Fällt ein I/O-Modul am LioN-Strang durch eine Unterbrechung der Kommunikation (Entfernen des I/O-Moduls, Lösen der Link-Verbindungen, Leitungsbruch, I/O-Modulfehler) aus, so erzeugt der Bushead einen "Ziehen-Alarm". Am BusHead selbst wird dieser Zustand durch ein Aufleuchten des roten "DIA"-Indikators angezeigt.

Der "Ziehen"-Alarm startet unmittelbar die Ausführung des OB 83 in der *STEP7*-Steuerung. Im OB 83 können weitere Informationen durch Aufruf der SFB 54 RALRM ausgewertet werden.

Nachdem der BusHead den "Ziehen"-Alarm ordnungsgemäß abgesetzt hat, versucht er periodisch den unvollständigen LioN-Link Strang wieder zu starten. Dieser Versuch eines Neustarts des betroffenen Strangs wird am Bushead durch ein wechselhaftes rotes und grünes Aufleuchten der Indikatoren S1 bzw. S2 an den beiden Link-Strängen angezeigt. Dieser Zustand bleibt so lange erhalten, bis beide Link-Stränge wieder mit den korrekten I/O-Modulen an den konfigurierten Positionen vervollständigt sind.



#### Wichtiger Hinweis!

Bei einem Konfigurationsfehler (fehlende oder falsche I/O-Module) in einem LioN-Link Strang meldet sich der BusHead nicht vom Netzwerk ab, sondern geht nach Behebung des Fehlers wieder in den zyklischen Datenaustausch über. Dieses Verhalten gilt während des Betriebs aber auch nach dem Neustart des LioN-Link Systems.

## 9.3. Kanaldiagnosen

Für die Darstellung der Diagnosedatensätze wird die Blockversion 0x0100 und die Formatkennung (USI, User Structure Identifier) 0x8000 genutzt.

Der Fehlertyp im 16-Bit Wert "ChannelErrorType" ist herstellerspezifisch und folgendermaßen definiert:

Bitnummer	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ChannelErrorTune	1	Numm	er de	S	Nummer des			Echloroodo								
ChannelErrorType		Stra	ings			Mo	duls					Teme	rcoue			

Nummer des Stueres	0x1	Diagnose an Strang 1	
Nummer des Strangs	0x2	Diagnose an Strang 2	
Nummer des Moduls	0x1 bis 0xF	Nummer des Moduls mit Diagnose	
	0x00	Reserviert	
	0x01	Kurzschluss	
	0x02	Unterspannung	
	0x03	Überspannung	
	0x04*	Überlast	
	0x05	Übertemperatur	
	0x06	Leitungsbruch	
	0x07	Oberer Grenzwert überschritten	
	0x08	Unterer Grenzwert überschritten	
	0x09	IO-Link Fehler	
	0x0A	Simulation aktiv	
	0x0B	Reserviert	
	0x0C	Reserviert	
	0x0D	Check number of configured modules	
Fehlercode	0x0E	Reserviert	
	0x0F	Fehlender Parameter	
	0x10	Falscher Parameter, Parameterfehler	
	0x11	Fehler Spannungsversorgung	
	0x12	I/O module failure	
	0x13	I/O module diagnostics	
	0x14	Fehler Konfiguration	
	0x15	Allgemeiner I/O-Fehler	
	0x16	Überstrom Motor	
	0x17	Allgemeiner Motorfehler	
	0x18	Interner Modulfehler	
	0x19	Sicherung defekt	
	*:Der Fehlercode 0x04 wird in der GSDML-Datei als "Actuator Error" definiert.		
	Dieser wird bei einer Überlast, einem Kurzschluss oder einer fehlenden		
	Aktorspannung generiert.		

## 10. Technische Daten

## 10.1. Allgemeine Daten

Schutzart	IP 67 (nur im verschraubten Zustand)
Umgebungstemperatur	-10°C / +60°C
Gewicht	800 g
Gehäusematerial	PBT
Vibrationsfestigkeit Schwingen	15 g / 5–500 Hz
Vibrationsfestigkeit Schocken	50 g / 11 ms
Drehmomente:	
Befestigungsschraube M4	1,0 Nm
Steckverbinder M8	0,3 Nm
Steckverbinder M12	0,5 Nm

## 10.2. Technische Daten zum Bussystem

Protokoll	PROFINET IO	
	RT wird unterstützt	
GSDML-Datei	gsdml-V2.2-Lumberg Automation-LioN Link-yyyymmdd.xml	
Übertragungsrate	100 Mbit/s, Full Duplex	
Übertragungsverfahren	100BASE-TX	
Autonegotiation	wird unterstützt	
Herstellerkennung (VendorID)	0016A <sub>H</sub>	
Gerätekennung (DeviceID)	0302н	
Unterstützte Ethernet-Protokolle	Ping	
	ARP	
	LLDP	
	<ul> <li>SNMP (Netzwerkdiagnose)</li> </ul>	
	DCP	
	HTTP	
	TCP/IP	
Switch-Funktionalität	integriert	
	IRT wird unterstützt	
PROFINET-Schnittstelle		
Anschlüsse	2 M12-Buchsen, 4-polig, D-kodiert (siehe Anschlussbelegungen)	
Autocrossing	wird unterstützt	

## 10.3. Technische Daten der Stromversorgung BusHead Elektronik

Nennspannung Us1, Us2	24 V DC	
Spannungsbereich	19–30 V DC	
Stromaufnahme Elektronik	typ. 100 mA	
Versorgungsstrom pro Strang	3 A	
Verpolschutz	ja	
Betriebsanzeige (Us1, Us2)	LED grün	
Anschluss	M12-Stecker, 5-polig	
	siehe Anschlussbelegungen	
Die Versorgung der Link-Module aus dem BusHead ist auf 3 A je Strang begrenzt. Es ist unbedingt erforderlich, beide Versorgungen des		
BusHead anzuschließen!		

Siehe Kapitel 5.1 (Anschlussbelegungen).



## 10.4. LED-Indikatoren

U <sub>S1</sub> , U <sub>S2</sub>	grün	System-/ Sensorversorgung Strang 1 bzw. Strang 2 vorhanden
	aus	System-/ Sensorversorgung Strang 1 bzw. Strang 2 fehlt
	grün blinkend	Firmwareupdate
S1, S2 grün		Strang 1 bzw. Strang 2 aktiv, Datenaustausch mit I/O-Modulen
	rot	Fehlerhafte Konfiguration / Modul vertauscht.
	rot / grün alternierend blinkend	Restart des Strangs 1 bzw. Strangs 2
	aus	Strang 1 bzw. Strang 2 nicht in Verwendung (kein I/O-Modul
		angeschlossen).
P1 Lnk / Act	grün	Ethernet-Verbindung zu einem weiteren Teilnehmer besteht.
P2 Lnk / Act gelb blinkend		Datenaustausch mit einem weiteren Teilnehmer.
	aus	Keine Verbindung zu einem weiteren Teilnehmer
BF	rot	Busfehler, kein Datenaustausch über PROFINET mit dem IO-Controller
	aus	
DIA	rot	Sammelanzeige für Peripheriefehler
	aus	Keine Fehlermeldung vorhanden
	rot blinkend	Firmwareupdate